



Justering av friskluftsintag

För god ventilation och minskat kallras

För att säkerställa god ventilation samt minska kallras vintertid ska friskluftsintaget i elementet justeras mellan sommar- och vinterläge.

- **Vinter:** Mindre öppning (ej helt stängd)
- **Sommar:** Större öppning

Verktyg

- Stjärnskruvmejsel

Instruktion

1. Lossa översta plåten

Överst på elementet sitter en plåt fäst med två skruvar.

- Lossa skruvarna några varv.
- Skruva inte ut dem helt.
- Lyft eller vinkla plåten så att du kan ta bort den.



2. Lossa plastvreden

Bakom plåten sitter två svarta plastvred.

- Lossa vreden några varv.
- Skruva inte bort dem helt.

Nu kan plåtarna bakom justeras.



3. Justera öppningen

Skjut plåtarna i sidled:

- **Vinterläge:**
Skjut plåtarna mot mitten så att öppningen blir mindre.
- **Sommarläge:**
Skjut plåtarna åt sidorna så att öppningen blir större.





4. Återställ

- Dra åt plastvreden ordentligt.
- Återställ översta plåten.
- Dra åt de två skruvarna.



Korrekt inställning bidrar till bättre luftomsättning under sommaren och minskat kallras under vintern.